

RAMY



PROTECTOR PDT-01



MODO DE USO:

Presione el boton P para saltar la espera inicial.

Para ingresar a modo programacion:

- Presione P durante 3 segundos.

- El led amarillo destella 2 veces y se apaga.

- Presione P para pasar de modo

MODO 1: Apto para Audio - Tv - Aparatos de gimnasia - microondas - etc

MODO 2: Apto par Pcs / Playstation y artefactos con microprocesador. El led amarillo destella 2 veces.

Modo 3: Apto para Heladeras sin tecnologia inverter y/o electronica digital. El led amarillo destella 3 veces.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Corte por baja: 180V

- Corte por Alta: 240V

- Retardo de reconexión:

MODO 1: 60s

MODO 2: 120s

MODO 3: 240s

